

Ultrakurzanleitung Sepura STP9000



FEUERWEHR DIEKHOLZEN

Notruf-Taste

Einschalten

- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste kurz drücken
- Ca. 5 Sekunden warten
- Gerät meldet sich im zuletzt eingestellten Zustand an

Sprechen

- **Sprechtaste** drücken
- Einen Moment warten, bis Quittungston erfolgt
- Dann ins **Mikrofon** sprechen

Ausschalten

- **Ein-/Aus-/Modus**-Taste so lange drücken, bis **Ausschalten** im Display erscheint
- Gerät meldet sich ab
- Gerät schaltet sich aus

Gruppe einstellen

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Drehknopf** neue Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)


Gruppe per Ziffern

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Tastatur** Gruppennummer (HI#: 3201) eingeben
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

Ordner wählen

- **Modus**-Taste 1x kurz drücken
- Mit **Navigationstasten** Gruppenordner auswählen
- Mit **Drehknopf** Gruppe wählen
- Mit **Sprechtaste** Auswahl bestätigen (oder kurz warten)

Lautstärke

- **Drehknopf** nach links drehen
- Symbol  zeigt die Lautstärke an
- **Lautsprecher** liegt hinter Tastatur (!)

SDS schreiben

- **Menütaste** drücken
- **Reiter wechseln** zu "SDS schreiben"
- **Pfeil unten** drücken
- Erstellen (**Kontext links**) drücken
- Text per Tastatur eingeben
- Speicher (**Kontext links**) drücken

Statusmitteilung







- An festes Ziel: **Ziffer** 3 Sek. drücken
- Sonst: **Ein-/Aus-Taste** 2x drücken
- Mit **Drehknopf** Status auswählen
- Senden (**Kontext links**) auswählen
- Empfänger auswählen
- Senden (**Kontext links**) auswählen

Verpasste Nachricht

- Blinkende **blaue LED** signalisiert verpasste Nachrichten
- **Sternstaste** drücken

Autor: Jens Reichelt, Version: 2014/09. Unveränderndes Kopieren auch ohne Zustimmung des Autors gestattet.

Bedeutung der Leuchtanzeige:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Rot dauernd: Gerät sendet | Rot blinkend: Schwacher Akku | Grün dauernd: Gerät empfängt | Gelb dauernd: Gerät wird geladen | Gelb blinkend: Sendesperre aktiv | Blau blinkend: Nachricht verpasst |

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 0 = Priorisierter Sprechwunsch | 5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen) |
| 1 = Einsatzbereit auf Funk | 6 = Nicht einsatzbereit |
| 2 = Einsatzbereit auf Wache | 7 = Einsatzgebunden |
| 3 = Einsatzauftrag übernommen | 8 = eingeschränkt verfügbar |
| 4 = Am Einsatzort eingetroffen | 9 = Handquittung / Fremdanmeldung |